

モザイクタイル 施工要領書

当社免責事項のご案内

弊社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり100%保証が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。返品の際の運賃は着払いでお受けします。但し、無垢材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。本施工要領書以外の施工により生じた不具合については補償できません。施工後の商品の返品や交換、張り替えなどはできませんので、施工前に必ず商品の欠陥（キズや大きな幅違い等）の有無をご確認頂き、万一、欠陥が認められた場合は施工を行わず、お手数ですが直ちにご連絡下さい。施工後のクレーム（無垢材の特性による伸縮、虫の発生、経年に伴う材の表面剥離や割れ・欠け及び原因不明の不具合など）につきましては、製品の取り外し、設置、商品の交換またはこうした工事に関する費用の返済には応じかねます。また、施工後の商品についての保証期間等のご依頼にも応じかねますので予めご了承ください。

モザイクタイル 施工上のご注意

1. バランス確認

天然石は一枚一枚表情や色柄が異なりますので、施工前に必ず仮並べを行い、全体の色・柄のバランスを確認してください。

2. 接着剤 および 目地材について

接着については、モルタルおよびエポキシ系樹脂接着剤を使用してください。
■推奨商品：インテリアフレックス（株式会社タイルメント） … 内装壁面施工
MSフロアー10（株式会社タイルメント） … 内装床面施工
フレックスマルチ（株式会社タイルメント） … 外装壁面施工
ME-01（株式会社タイルメント） … 外装床面施工

目地については、セラミックまたは磁器質タイルに使われるセメント系の目地材をご使用ください。

■推奨商品：CG-411（株式会社タイルメント）…内装施工、CG-512（株式会社タイルメント）…外装施工
外装や防水が必要となる場所、プールなど特定の条件がある場合は、樹脂強化セメント、エポキシ樹脂系などの目地材も使用できますが、使用状況やタイルの特性などをよく検討し、施工業者さまの責任の上で使用するかどうかを判断してください。

3. 下地の調整

サンディングを行い、下地の汚れ（アマ、レイタンス等）を除去します。シーラーや樹脂系塗装膜がある場合はきちんと落としてください。コンクリート下地の場合、サンディングによりピンホールに粉体が残ることがあるため、水でしっかりと洗浄してください。下地の調整および含水については、使用される防水シーラーや接着剤により異なります。使用される製品の説明に従って準備してください。

4. 伸縮継手 および つなぎ目について

タイルの配置は、下地にある既存のジョイントを考慮しおこなってください。
伸縮継手は、壁・縁石・柱・コーナーなどタイルが接する面に必ず設置するようにしてください。

5. 施工方法

- タイルを貼る下地に、モルタル / 接着剤を塗布します。モルタル / 接着剤で表面を整えた下地面にモザイクタイルを置き、均等に圧をかけて定着させます。振動工具などで軽くたたいて密着させ、高さや向きを揃えます。
- 約20分～1時間程度おいて、モルタル / 接着剤をしっかり硬化させます。硬化させる時間は、あくまで目安としてお考えください。気象条件や環境状況によって異なります。
- モザイクタイル表面に付着した過剰なモルタル / 接着剤は、完全に乾く前に濡らした布やスポンジ等できれいに拭き取ってください。
- タイルがしっかりと固定されたことを確認し、目地処理をおこなってください。
- 目地材が硬化する前に、濡れた布やスポンジ等でタイル表面の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 最後にタイルをきれいに洗浄してください。必要であれば洗剤を使用することもできますが、その際は酸性の洗剤の使用は避けてください。

6. 養生

施工中およびモルタル / 接着剤がしっかりと硬化するまで、重いものを置いたり、振動や衝撃を与えないようにしてください。

※注意事項…気温が5℃以下および降雨の場合は、施工を中止してください。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス
NISSIN EX. CO., LTD.

www.nissin-ex.co.jp

[東京支店・東京事務所] 〒107-0052 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179
[東京・南青山ショールーム] 〒107-0062 東京都港区南青山 3-4-6 AOYAMA346 201 号 TEL 03-3475-3400 FAX 03-3475-3402
[札幌事務所] 〒001-0010 北海道札幌市北区北 10 条西 4 丁目 1-19 楠本第 10ビル702 TEL 011-788-7655 FAX 011-788-7656
[仙台事務所] 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 4-7-17 ベルザ仙台 401 TEL 022-796-6011 FAX 022-796-6012
[名古屋事務所] 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-18-24 HF 伏見ビル 5F TEL 052-265-5201 FAX 052-265-5202
[大阪事務所] 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503 TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722
[福岡事務所] 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002
[本社] 〒745-0814 山口県周南市鼓海二丁目 118 番 63 TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711