

無垢パネリング施工マニュアル

無垢パネリング施工上のご注意

- ウェスタンレッドシダー T&G 以外は内装用となりますので、外部での使用は避けてください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。
- 施工前に必ず商品に欠陥（キズや大きな幅違い等）の有無をご確認頂き、万一欠陥が認められた場合は施工を行わず、お手数ですが直ちにご連絡ください。無償で交換いたします。
- 施工後の商品欠陥のお問い合わせは、責任を負いかねる場合もありますのでご了承ください。

1. 開梱

- 開梱後、速やかに節・色柄等のバランスを確認し、直ちに施工をおこなってください。

2. 下地

- モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反り・剥がれの恐れがありますので避けてください。
- 柱・間柱・胴縁は、反りのない乾燥材を使用し、303mm～455mm間隔で仕上げてください。

3. 施工

- 無垢材のため、湿気、温度（日当たり）により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて調整してください。
- 貼り始めは柱や間柱などに密着させず、必ず5～10mm程度隙間をあけてください（地下室や湿気の多い場所、地域では更に取って下さい）。貼り終わっても同間隔の隙間を取って、額縁などで隠してください。
- 釘、接着剤を併用して施工してください。接着剤は1液性ウレタン系を使用してください。釘は、内装用の場合は商品の厚みの2倍以上の長さ、外装用（ウェスタンレッドシダー T&G のみ）の場合は3倍程度の長さのものを使用してください。
- 腰壁上部を漆喰や珪藻土などで仕上げる場合は、湿気による反りや膨張に注意してください。

4. 養生

- 施工後はただちに養生してください。養生の際はマスキングテープを貼り、その上に弱粘着性養生テープのご使用をおすすめします。また、弱粘着性養生テープでも経時後のテープを剥がす際に、表面を傷める場合もありますので商品への直貼りは避けてください。

免責事項

- 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- お客様のご都合による商品の返品につきましては、商品梱包が未開封である場合にのみご相談を承ります。
 - ①商品梱包が未開封であること。
 - ②商品に対して二次加工・塗装を行っていないこと。
 - ③弊社在庫商品であること（オーダー商品ではないこと）。またご返品時に発生する 運賃につきましては、お客様によるご負担とさせていただきます。
- 施工後のクレーム（材の膨張、収縮等）については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 本社 | 山口県周南市鼓海 2-118-63 | 〒745-0814 | TEL 0834-36-1700 | FAX 0834-36-1711 |
| 東京支店 | 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F | 〒107-0052 | TEL 03-5573-9177 | FAX 03-5573-9179 |
| 南青山ショールーム | 東京都港区南青山 3-4-6 AOYAMA346 201 号 | 〒107-0062 | TEL 03-3475-3400 | FAX 03-3475-3402 |
| 仙台事務所 | 宮城県仙台市青葉区中央 4-7-17 ベルザ仙台 401 | 〒980-0021 | TEL 022-796-6011 | FAX 022-796-6012 |
| 名古屋事務所 | 愛知県名古屋市中区錦 1-18-24 いちご伏見ビル 5F | 〒460-0003 | TEL 052-265-5201 | FAX 052-265-5202 |
| 大阪事務所 | 大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503 | 〒542-0081 | TEL 06-4708-4711 | FAX 06-4708-4722 |
| 福岡事務所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F | 〒812-0013 | TEL 092-409-2410 | FAX 092-474-7002 |